



Falls Schwerlastösen
für Kranverladung vorhanden
bitte diese als Einhakpunkte nutzen
"Feste Punkte am Stahlmaschinenbett nutzen-
Niederzurren nur im Notfall über fest Stahlteile"

Gummipads